

FreeMotion B555

Wireless stereo headset

Operation manual



1 Functions

- 1 **Click**
- 2 **Play-pause/ FM station search, answer/finish call**
- 3 **Change mode BT-TF-FM**
- 4 **Previous track Previous FM station**
- 5 **Next track Next FM station**
- 6 **On/Off, refuse call**
- 7 **Charging connector 5V**
- 8 **Microphone**
- 9 **3.5 mm audio input**
- 10 **Status indicator**
- 11 **Volume -**
- 12 **Volume +**
- 13 **TF card - insert till it clicks**

- CZ**
 1. **Funkce**
 1. Dvojitý kliknutí - vypočtení posledního hovoru
 2. Klepnutí na **Klik**
 2. Přehrávání-pauza / vyhledávání stanic FM, příjem / dokončení hovoru
 3. Změňte režim BT-TF-FM
 4. Předchozí skladba Předchozí stanice FM
 5. Další skladba Další stanice FM
 6. Předchozí skladba Předchozí stanice FM
 7. Další skladba Další stanice FM
 8. Předchozí skladba Předchozí stanice FM
 9. Další skladba Další stanice FM
 10. Další skladba Další stanice FM
 11. Další skladba Další stanice FM
 12. Další skladba Další stanice FM
 13. Další skladba Další stanice FM

2 Charging

- EN**
 1. **Functions**
 1. Double click - dialing last call
 2. Click
 2. Play-pause/ FM station search, answer/finish call
 3. Change mode BT-TF-FM
 4. Previous track Previous FM station
 5. Next track Next FM station
 6. On/Off, refuse call
 7. Charging connector 5V
 8. Microphone
 9. 3.5 mm audio input
 10. Status indicator
 11. Volume -
 12. Volume +
 13. TF card - insert till it clicks

- DE**
 1. **Funktionen**
 1. Doppelpfeilklick - letzten Anruf wählen
 2. **Klicken**
 2. Wiedergabe-Pause / FM-Sender suchen, Anruf entgegennehmen / beenden
 3. Ändern Sie den Modus BT-TF-FM
 4. Vorheriger Titel Vorheriger UKW-Sender
 5. Nächster Titel Nächster UKW-Sender
 6. **Lange drücken**
 6. Ein / Aus, Anruf ablehnen
 7. Ladeanschluss 5V
 8. Mikrofon
 9. 3,5 mm Audioeingang
 10. Statusanzeige
 11. Lautstärke -
 12. Lautstärke +
 13. Karte TF - einlegen, bis sie klickt

- SVK**
 1. **Funkcie**
 1. Dvojité kliknutie - vypočtenie posledného hovoru
 2. **Kliknite**
 2. Prehrávanie-pozastavenie / hľadanie stanic FM, prijatie / ukončenie hovoru
 3. Zmeniť režim BT-TF-FM
 4. Predchádzajúca skladba Predchádzajúca stanica FM
 5. Ďalšia skladba Ďalšia stanica FM
 6. **Dlhé stlačenie**
 6. Zapnúť / Vypnúť, odmietnuť hovor
 7. Nabíjaci konektor 5V
 8. Mikrofon
 9. 3,5 mm audio vstup
 10. Indikátor stavu
 11. Hlasnosť -
 12. Hlasnosť +
 13. Karta TF - vložiť, až kým nezacvakne

3 Connection

- FI**
 1. **Toiminnot**
 1. Kaksiosnapäuta - soitat viimeiseen puheluun
 2. **Klikkaus**
 2. Toista-tauko/FM-aseman haku, vastaa/lopetta puhelu
 3. Vaihda tilaa BT-TF-FM
 4. Edellinen kappale Edellinen FM-asema
 5. Seuraava kappale Seuraava FM-asema
 6. **Pitkä painallus**
 6. Päällä / Pois, hylkää puhelu
 7. Latausliitin 5V
 8. Mikrofoni
 9. 3,5 mm:n äänitulo
 10. Tilan ilmaisin
 11. Äänenvoimakkuus -
 12. Äänenvoimakkuus +
 13. TF-kortti - aseta, kunnes se napsahtaa

- RU**
 1. **Функции**
 1. Двойной клик - звонок на последний набранный номер
 2. **Короткое нажатие**
 2. Воспроизведение-пауза/ автопоиск станций FM, открыть/завершить звонок
 3. Смена режима BT-microSD-FM
 4. Предыдущий трек предыдущая станция FM
 5. Следующий трек Следующая станция FM
 6. **Длиное нажатие**
 6. Вкл/выкл, отклонить звонок
 7. Разъем для подзарядки 5В
 8. Микрофон
 9. 3,5 мм аудио вход
 10. Индикатор состояния
 11. Громкость -
 12. Громкость +
 13. microSD карта - установить до щелчка

- UKR**
 1. **Функції**
 1. Двійчі клацніть - набір останнього дзвінка
 2. **Клацніть**
 2. Пауза відтворення / пошук станцій FM, відповідь / закінчення дзвінка
 3. Змінити режим BT-TF-FM
 4. Попередній довідок Попередня FM-станція
 5. Наступний довідок Наступна FM-станція
 6. **Тривале натискання**
 6. Увімкнути / Вимкнути, відмовити у дзвінку
 7. З'єднувач для зарядки 5В
 8. Мікрофон
 9. 3,5-мм аудіоеingang
 10. Індикатор стану
 11. Гучність -
 12. Гучність +
 13. Картка TF - вставте до клацання

4 FM mode

- 1 **MicroUSB - USB 5V**
The charger is sold separately
- 2 **Charging**
- 3 **Charged**

- CZ**
 1. **Nabíjení**
 1. MicroUSB - USB 5V
 2. Nabíječka se prodává samostatně
 3. Nabíjení
 4. Připojeno
 5. Připojeno

- PL**
 1. **Ładowanie**
 1. MicroUSB - USB 5V
 2. Ładowarka jest sprzedawana osobno
 3. Ładowanie
 4. Ładowanie
 5. Ładowanie
 6. Ładowanie
 7. Ładowanie
 8. Ładowanie
 9. Ładowanie
 10. Ładowanie
 11. Ładowanie
 12. Ładowanie
 13. Ładowanie

5 AUX mode

- 1 **Next station**
- 2 **Previous station**
- 3 **1. Select FM mode**
- 4 **2. Autosearch - click**
- 5 **3. Wait while FM search finish**

- DE**
 1. **FM-Modus**
 1. Nächste Station
 2. Vorherige Station
 3. Wählen Sie den FM-Modus
 4. 2. Autoseuche - Klicken Sie auf
 5. 3. Warten Sie, bis die FM-Suche beendet ist

- SVK**
 1. **Režim FM**
 1. Ďalší stanice
 2. Predchádzajúca stanica
 3. 1. Vyberte režim FM
 4. 2. Automatické vyhledávání - klikněte
 5. 3. Počkejte, až skončí FM search

6 Connection

- 1 **Select Bluetooth mode**
- 2 **Phone search**
- 3 **Connected**

- DE**
 1. **Verbindung**
 1. Wählen Sie den Bluetooth-Modus
 2. Telefonisch gesucht
 3. In Verbindung gebracht

- PL**
 1. **Połączenie**
 1. Wybierz tryb Bluetooth
 2. Wyszukiwanie telefonu
 3. Połączony

7 AUX mode

- 1 **External sound source**
- 2 **External sound source**
- 3 **External sound source**

- CZ**
 1. **Režim FM**
 1. Další stanice
 2. Předchozí stanice
 3. 1. Vyberte režim FM
 4. 2. Automatické vyhledávání - klikněte
 5. 3. Počkejte, až skončí FM search

- SVK**
 1. **Režim FM**
 1. Ďalšia stanica
 2. Predchádzajúca stanica
 3. 1. Vyberte režim FM
 4. 2. Automatické vyhledávanie - kliknite
 5. 3. Počkejte, kým dokončí vyhledávanie FM

8 FM mode

- 1 **Next station**
- 2 **Previous station**
- 3 **1. Select FM mode**
- 4 **2. Autosearch - click**
- 5 **3. Wait while FM search finish**

- DE**
 1. **FM-Modus**
 1. Nächste Station
 2. Vorherige Station
 3. Wählen Sie den FM-Modus
 4. 2. Autoseuche - Klicken Sie auf
 5. 3. Warten Sie, bis die FM-Suche beendet ist

- PL**
 1. **Tryb FM**
 1. Następna stacja
 2. Poprzednia stacja
 3. 1. Wybierz tryb FM
 4. 2. Automatycznie wyszukiwanie - kliknij
 5. 3. Poczekaj na zakończenie wyszukiwania FM

9 AUX mode

- 1 **External sound source**
- 2 **External sound source**
- 3 **External sound source**

- DE**
 1. **Modus FM**
 1. Nächste Station
 2. Vorherige Station
 3. Wählen Sie den FM-Modus
 4. 2. Autoseuche - Klicken Sie auf
 5. 3. Warten Sie, bis die FM-Suche beendet ist

- PL**
 1. **Tryb FM**
 1. Następna stacja
 2. Poprzednia stacja
 3. 1. Wybierz tryb FM
 4. 2. Automatycznie wyszukiwanie - kliknij
 5. 3. Poczekaj na zakończenie wyszukiwania FM

10 FM mode

- 1 **Next station**
- 2 **Previous station**
- 3 **1. Select FM mode**
- 4 **2. Autosearch - click**
- 5 **3. Wait while FM search finish**

- DE**
 1. **Modus FM**
 1. Nächste Station
 2. Vorherige Station
 3. Wählen Sie den FM-Modus
 4. 2. Autoseuche - Klicken Sie auf
 5. 3. Warten Sie, bis die FM-Suche beendet ist

- PL**
 1. **Tryb FM**
 1. Następna stacja
 2. Poprzednia stacja
 3. 1. Wybierz tryb FM
 4. 2. Automatycznie wyszukiwanie - kliknij
 5. 3. Poczekaj na zakończenie wyszukiwania FM

