

# Z2

## Soundbar

### Operation manual



### 1. Connecting to a computer

**ATTENTION:** background noise appears if the electrical circuit is poorly shielded on the computer. In this case, connect the USB plug to the USB adapter (not included in the package).

### 2. Connecting to a TV

**ATTENTION:** if the TV does not have a headphone output, you cannot connect a speaker to it!

### 3. Connecting to a laptop

### 4. Connecting to a smartphone

2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, sold separately

USB charger is sold separately

### 5. Volume control

**ARM**  
**1** Միացում համակարգին ՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. ֆոնային աղմուկը հասկանում է, եթե էլեկտրական միացումը թույլ է պաշտպանված համակարգում: Այս դեպքում միացրեք USB վարչակիցը USB ադապտերին (պաթեթում ներառված չէ):  
**2** Միացում հեռուստացույցին ՍԵՆՏՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. եթե հեռուստացույցը անհնարավոր էր երգել, որքանք նշեք հրապարակի միացելը թարմացրեք:  
**3** Միացում նոութբուքին 2 TRS (F) - TRRS (M) ադապտեր, վաճառվում է առանձին  
**4** Միացում սմարտֆոնին 2 TRS (F) - TRRS (M) ադապտեր, վաճառվում է առանձին  
**5** Չափի վերահսկում

**CZ**  
**1** Připojení k počítači POZOR: Pokud je elektrický obvod počítače špatně stíněný, objeví se šum na pozadí. V tomto případě připojte USB konektor k USB adaptéru (není součástí balení).  
**2** Připojení k televizoru USB nabíječka se prodává samostatně POZOR: pokud televizor nemá výstup na sluchátka, nelze k němu připojit reproduktor!  
**3** Připojení k notebooku 2 TRS (F) - TRRS (M) adaptéř, prodává se samostatně  
**4** Připojení k chytrému telefonu 2 TRS (F) - TRRS (M) adaptéř, prodává se samostatně  
**5** Ovládání hlasitosti

**AZE**  
**1** Kompüterə qoşulma DİQQƏT: kompüterdə elektrik dövrəsi zəif qorunubsa, fon sas-küyü yaranır. Bu halda, USB fişini USB adapterinə qoşun (paketa daxil deyil).  
**2** Televizora qoşulur USB sarj cihazı ayrıca satılır DİQQƏT: televizorda qulaqlıq cıxışı yoxdursa, siz ona dinamik qoşa bilməzsiniz!  
**3** Laptora qoşulma 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır  
**4** Smartfona qoşulma 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır  
**5** Sas səviyyəsinə nəzarət

**DE**  
**1** Anschließen an einen Computer ACHTUNG: Hintergrundgeräusche treten auf, wenn der Stromkreis am Computer schlecht abgeschirmt ist. Verbinden Sie in diesem Fall den USB-Stecker mit dem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).  
**2** Anschluss an einen Fernseher USB-Ladegerät ist separat erhältlich ACHTUNG: Wenn der Fernseher keinen Kopfhörerausgang hat, können Sie keinen Lautsprecher daran anschließen!  
**3** Anschließen an einen Laptop 2 TRS (F) - TRRS (M) Adapter, separat erhältlich  
**4** Verbinden mit einem Smartphone 2 TRS (F) - TRRS (M) Adapter, separat erhältlich  
**5** Lautstärkeregelung

**BEL**  
**1** Падключэнне да кампютара УВАГА: фонавы шум з'яўляецца, калі электрычная ланцуг дрэнна экранаваная на кампютары. У гэтым выпадку падключыце USB-штэкер да USB-адаптару (не ўваходзіць у камплект).  
**2** Падключэнне да тэлевізара Зарадная прылада USB прадаецца асобна  
**3** Падключэнне да ноўтбука 2 адаптар TRS (F) - TRRS (M), прадаецца асобна  
**4** Падключэнне да смартфона 2 адаптар TRS (F) - TRRS (M), прадаецца асобна  
**5** Рэгулятар гучнасці

**ES**  
**1** Conexión a una computadora ATENCIÓN: aparece ruido de fondo si el circuito eléctrico está mal blindado en la computadora. En este caso, conecte el enchufe USB al adaptador USB (no incluido en el paquete).  
**2** Conexión a un televisor El cargador USB se vende por separado ATENCIÓN: si el televisor no tiene salida de auriculares, ¡no puede conectarle un altavoz!  
**3** Conexión a una computadora portátil 2 adaptadores TRS (F) - TRRS (M), se venden por separado  
**4** Conexión a un teléfono inteligente 2 adaptadores TRS (F) - TRRS (M), se venden por separado  
**5** Control del volumen

**EST**  
**1** Arvutiga ühendamine UHUMIO: taustamelua esininty, jos tietokoneen virtapiiri on huonosti suojaattu. Liitä tässä tapauksessa USB-liitin USB-sovittimeen (ei sisälly pakkausseen).  
**2** Yhdistäminen televisioon USB-laturi myydään erikseen UHUMIO: kui teleril pole kõrvaklappide väljundit, ei saa te sellega kõlarit ühendada!  
**3** Sülearvutiga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**4** Nutitelefoniga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**5** Helitugevuse reguleerimine

**GRE**  
**1** Σύνδεση σε υπολογιστή ΠΡΟΣΟΧΗ: εμφανίζεται θόρυβος περιβάλλοντος εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν είναι καλά θωρακισμένο στον υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το βύσμα USB στον προσαρμωγέα USB (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).  
**2** Σύνδεση σε τηλεόραση Ο φορητός USB πωλείται χωριστά  
**3** Σύνδεση σε φορητό υπολογιστή 2 αντίπορος TRS (F) - TRRS (M), πωλούνται χωριστά  
**4** Σύνδεση σε smartphone 2 αντίπορος TRS (F) - TRRS (M), πωλούνται χωριστά  
**5** Έλεγχος έντασης

**FI**  
**1** Yhdistäminen tietokoneeseen HUOMIO: taustamelua esininty, jos tietokoneen virtapiiri on huonosti suojaattu. Liitä tässä tapauksessa USB-liitin USB-sovittimeen (ei sisälly pakkausseen).  
**2** Yhdistäminen televisioon USB-laturi myydään erikseen UHUMIO: kui teleril pole kõrvaklappide väljundit, ei saa te sellega kõlarit ühendada!  
**3** Sülearvutiga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**4** Nutitelefoniga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**5** Helitugevuse reguleerimine

**HR / CNR**  
**1** Povezivanje s računalom PAŽNJA: pozadinski šum se pojavljuje ako je električni krug slabo zaštićen na računalu. U tom slučaju spojite USB utikač na USB adapter (nije uključen u paket).  
**2** Spajanje na TV USB punjač se prodaje zasebno PAŽNJA: ako TV nema izlaz za slušalice, na njega ne možete spojiti zvučnik!  
**3** Spajanje na prijenosno računalo 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno  
**4** Povezivanje s pametnim telefonom 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno  
**5** Kontrola zvuka

**EST**  
**1** Arvutiga ühendamine UHUMIO: taustamelua esininty, jos tietokoneen virtapiiri on huonosti suojaattu. Liitä tässä tapauksessa USB-liitin USB-sovittimeen (ei sisälly pakkausseen).  
**2** Yhdistäminen televisioon USB-laturi myydään erikseen UHUMIO: kui teleril pole kõrvaklappide väljundit, ei saa te sellega kõlarit ühendada!  
**3** Sülearvutiga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**4** Nutitelefoniga ühendamine 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi  
**5** Helitugevuse reguleerimine

**HUN**  
**1** Csatlakozás számítógéphez FIGYELEM: háttérzaj jelenik meg, ha az elektromos áramkör rosszul van árnyékolva a számítógépen. Ebben az esetben csatlakoztassa az USB-dugót az USB-adapterhez (nem része a csomagnak).  
**2** Csatlakozás TV-hez Az USB töltő külön vásárolható meg FIGYELEM: ha a TV-n nincs fejhallgató kimenet, nem csatlakoztathat hangszórót!  
**3** Csatlakozás laptopozhoz 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható  
**4** Csatlakozás okostelefonhoz 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható  
**5** Hangerőszabályozó

**GEO**  
**1** კომპიუტერთან დაკავშირება ცურადღებმა: ფონური ხმაური გამოდის, თუ ელექტრული წრე დაზარალებულია (საკეტო კონსტრუქცია). ამ შემთხვევაში, შეაერთეთ USB დამამატი USB ადაპტერთან (არ შედის პაკეტში).  
**2** ტელევიზორთან დაკავშირება USB დამამატი იყოფება ცალკე კონსტრუქციად: თუ ტელევიზორს ცენტრალური გამოშვების არ აქვს, დინამიკს ვერ დაკავშირებთ!  
**3** ლეპტოპთან დაკავშირება 2 TRS (F) - TRRS (M) ადაპტერი, იყოფება ცალკე  
**4** სმარტფონთან დაკავშირება 2 TRS (F) - TRRS (M) ადაპტერი, იყოფება ცალკე  
**5** ხმის რეგულირება

**HR / CNR**  
**1** Povezivanje s računalom POZOR: hruv u ozadiju se pojavi, če je električni tokokrog na računalu slabo zaščitěn. V tem primeru priključite vtič USB na adapter USB (ni vključen v paket).  
**2** Povezava s televizorjem USB polnilec se prodaja posebej POZOR: če televizor nima izhoda za slušalke, nanj ne morete priključiti zvočnika!  
**3** Povezava s prenosnikom 2 adapter TRS (F) - TRRS (M), naprodaj posebej  
**4** Povezava s pametnim telefonom 2 adapter TRS (F) - TRRS (M), naprodaj posebej  
**5** Nadzor glasnosti

**HUN**  
**1** Csatlakozás számítógéphez FIGYELEM: háttérzaj jelenik meg, ha az elektromos áramkör rosszul van árnyékolva a számítógépen. Ebben az esetben csatlakoztassa az USB-dugót az USB-adapterhez (nem része a csomagnak).  
**2** Csatlakozás TV-hez Az USB töltő külön vásárolható meg FIGYELEM: ha a TV-n nincs fejhallgató kimenet, nem csatlakoztathat hangszórót!  
**3** Csatlakozás laptopozhoz 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható  
**4** Csatlakozás okostelefonhoz 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható  
**5** Hangerőszabályozó

**PL**  
**1** Podłączenie do komputera UWAGA: szumy w tle pojawiają się, gdy obwód elektryczny jest słabo ekranowany w komputerze. W takim przypadku podłącz wtyczkę USB do przejściowki USB (nie jest w zestawie).  
**2** Podłączenie do telewizora Ładowarka USB jest sprzedawana osobno INCARCATOR: USB se vinde separat  
**3** Podłączenie do laptopa 2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie  
**4** Łączenie ze smartfonem 2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie  
**5** Kontrola głośności

**RO**  
**1** Conectarea la un computer ATENȚIE: zgomotul de fond apare dacă circuitul electric este prost ecranat pe computer. În acest caz, conectați mufa USB la adaptorul USB (nu este inclus în pachet).  
**2** Conectarea la un televizor Încărcătorul USB se vinde separat ATENȚIE: dacă televizorul nu are ieșire pentru căști, nu puteți conecta un difuzor la acesta!  
**3** Conectarea la un laptop 2 adaptoare TRS (F) - TRRS (M), vândute separat  
**4** Conectarea la un smartphone 2 adaptoare TRS (F) - TRRS (M), vândute separat  
**5** Controlul volumului

**RU**  
**1** Подключение к компьютеру ВНИМАНИЕ: фоновый шум появляется, если на компьютере плохо экранирована электрическая схема. В этом случае подключите USB штекер к USB адаптеру (не входит в комплект поставки).  
**2** Подключение к телевизору USB адаптер приобретается отдельно ПОЗОР: если телевизор не имеет выхода для наушников, к нему нельзя подключить репродуктор!  
**3** Подключение к ноутбуку Переходник 2 TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно  
**4** Подключение к смартфону Переходник 2 TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно  
**5** Регулировка громкости

**SK**  
**1** Pripojenie k počítaču UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod počítača nedostatočne tieneny, objaví sa šum v pozadí. V tomto prípade pripojte USB zstrčku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia).  
**2** Pripojenie k televizoru USB nabíjačka sa predáva samostatne POZOR: ak TV nemá výstup na sluchátko, nemôžete k nemu pripojiť reproduktor!  
**3** Pripojenie k notebooku 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne  
**4** Pripojenie k smartfónu 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne  
**5** Nastavenie hlasitosti

**SVK**  
**1** Pripojenie k počítaču UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod počítača nedostatočne tieneny, objaví sa šum v pozadí. V tomto prípade pripojte USB zstrčku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia).  
**2** Pripojenie k televizoru USB nabíjačka sa predáva samostatne POZOR: ak TV nemá výstup na sluchátko, nemôžete k nemu pripojiť reproduktor!  
**3** Pripojenie k notebooku 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne  
**4** Pripojenie k smartfónu 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne  
**5** Nastavenie hlasitosti

**SWE**  
**1** Ansluter till en dator OBSERVERA: bakgrunds ljud uppstår om den elektriska kretsen är dåligt skärmad på datorn. I så fall ansluter du USB-kontakten till USB-adaptern (ingår ej i förpackningen).  
**2** Ansluta till en TV USB-laddare säljs separat OBSERVERA: om TV:n inte har hörlursutgång kan du inte ansluta en högtalare till den!  
**3** Ansluter till en bärbar dator 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, säljs separat  
**4** Ansluta till en smartphone 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, säljs separat  
**5** Volymkontroll

**UKR**  
**1** Підключення до комп'ютера УВАГА: фоновий шум з'являється, якщо електричне коло на комп'ютері погано екрановано. У цьому випадку підключіть USB-штекер до USB-адаптера (не входить в комплект).  
**2** Підключення до телевізора USB зарядний пристрій продається окремо  
**3** Підключення до ноутбука 2 перехідник TRS (F) - TRRS (M), продається окремо  
**4** Підключення до смартфона 2 перехідник TRS (F) - TRRS (M), продається окремо  
**5** Регулювання гучності

**UZB**  
**1** Kompyuterga ulanish DIQQAT: agar kompyuterdagi elektr zanjari yomon himoyalangan bo'lsa, fon shovqini paydo bo'ladi. Bunday holda, USB vilkasini USB adapteriga ulang (paketga kirilmagan).  
**2** Televizorga ulanish USB zaryadlovchi alohida sotiladi DIQQAT: agar televizordagi naushnik chiqishi bo'lmasa, siz unga dinamikni ulay olmaysiz!  
**3** Noutbukga ulanish 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, alohida sotiladi  
**4** Smartfonga ulanish 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, alohida sotiladi  
**5** Ovozni boshqarish





