

defender
TRIFLES MAKE PERFECTION



GAMING CHAIR USER MANUAL

ИГРОВОЕ КРЕСЛО. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ARES

ART. 64319 DARK BLUE ТЁМНО-СИНИЙ

CONTENTS:
СОДЕРЖАНИЕ:**1. Chair Parts**

Комплект поставки _____ 3

2. How to assemble

Порядок сборки _____ 7

3. How to use

Регулировка кресла _____ 10

Attention!

Важно!

1) Verify all parts before assembly.

Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.

Изображения представлены для общей информации. Детали кресла, принадлежности и этапы установки соответствуют инструкциям руководства.

3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.

Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.


4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause danger or making noise.
Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.**5) Do not use the chair as a step stool/ladder.**

Не естествайте на кресло ногами.

6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool.

Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.

2. CHAIR PARTS
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Part 1 - backrest x 1

Деталь 1 - спинка, 1 шт




Part 2 - seat x 1

Деталь 2 - сиденье, 1 шт



Part 3 - armrest x 2 (LxR)

Деталь 3 - подлокотники, 2 шт
(левый и правый)



Part 4 - star base x 1

Деталь 4 - крестовина, 1 шт




Part 5 - casters x 5

Деталь 5 - колёса, 5 шт




Part 6 - gas lift x 1

Деталь 6 - газлифт, 1 шт




Part 7 - recline mechanism x

Деталь 7 - регулировочный механизм,
1 шт



Деталь 8 - крепление спинки, 1 шт


Part 8 - backrest mount x 1



Part A - screw M6x25mm x 4

Деталь А - болт M6x25 мм, 4 шт


M6X25mm



Part C - screw M6x35mm x 3

Деталь С - болт M6x35 мм, 3 шт

M6X35mm



Part D - screw M8x35mm x 4

Деталь D - болт M8x35 мм, 4 шт

M8X35mm

	Part E - hex wrench x 1 Деталь Е - шестигранный ключ, 1 шт
 4pcs	Part F - cap x 4 pcs Деталь F - заглушка, 4 шт
 3pcs	Part G - shim x 3 Деталь G - шайба, 3 шт
	Part H - gas lift cover x 1 Деталь H - чехол газлифта, 1 шт


Please check and ensure the following parts are in the package. If any parts are missing or not included, please call the local distributor for assistance.

Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов. Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект, обратитесь по месту покупки.

3. HOW TO ASSEMBLE
ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Push and twist the casters 5 into the star base 4.

1. Вставьте колеса 5 в крестовину 4 до щелчка.




**2. Place the gas lift 6 into the star base 4.
Place the gas lift cover H over the gas lift.**

2. Вставьте в крестовину 4 газлифт 6 и наденьте на него чехол Н.




3. Fasten the butterfly mechanism over the seat. Use the screws A and hex wrench E.

3. Закрепите регулировочный механизм 7 на нижней стороне сиденья 2 болтами А.
Используйте ключ Е.




4. Place the seat 2 on the gas lift 6

4. Наденьте сиденье 2 отверстием регулировочного механизма на газлифт 6



5. Fasten the backrest mount 8 to the back of the backrest 1 with screws G and shims C.

5. Закрепите крепление спинки 8 на задней стороне спинки 1 болтами G с шайбами С.




6. Insert the backrest mount into the hole in the butterfly mechanism and secure it by turning the handle.

6. Вставьте крепление спинки в отверстие регулировочного механизма и закрепите его, вращая ручку.



7. Fasten the armrests with screws D. Close the screw holes with caps F.

7. Закрепите подлокотники болтами D. Закройте отверстия болтов заглушками F.



4. HOW TO USE РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Press the handle A to change the seat height. Press the handle B to change the angle of the backrest.

Нажмите на ручку А чтобы изменить высоту сиденья. Нажмите на ручку В чтобы изменить угол наклона спинки.



WARRANTY SERVICE IS NOT EFFECTED IN THE FOLLOWING SITUATIONS:

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%.
(except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечание гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10%
(кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

Manufacturer: Anji Jifang Furniture Co.,Ltd

Address: 4th Floor, Bada Logistics Building, Logistics Park, Sunshine Industrial Zone, Dipu Town, Anji County, Zhejiang Province, China. Made in China.

IMPORTER in EU / Importer / Dovoze / Dovoza / Maahantuaja / Importör / Importatorul / Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Изготовитель: Анжи Джифанг Фенича Ко., Лтд

Адрес: 4 Флор, Бада Лоджистикс Билдинг, Лоджистикс Парк, Саншайн Индастриал Зон, Дипу Таун, Анжи Каунти, Чжэдзианг Провинс, Китай. Сделано в Китае.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Виробник: Анцзі Цзифанг Феніче Ко., Лтд. Адреса: 4 флор, Бада Лоджистікс Білдінг, Лоджистікс парк, Саншайн Індастріал зону, Діпу Таун, Анцзі Каунті, Чжецзянг Провінс. Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи"», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Гарантійний термін: 6 місяців. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Термін служби 6 місяців. Қызымет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Термін придатності 5 років. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Зберігати в інтервалі температур від -5 до +40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 80%.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender-global.com

EAC