

defender
TRIFLES MAKE PERFECTION



GAMING CHAIR USER MANUAL

ИГРОВОЕ КРЕСЛО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MERCURY

ART. 64320 BLACK/RED ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ

CONTENTS:
СОДЕРЖАНИЕ:

Chair Parts

Комплект поставки _____ **3**

How to assemble

Порядок сборки _____ **7**

How to use

Регулировка кресла _____ **11**

Attention!

Важно!

1) Verify all parts before assembly.

Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model

Изображения представлены для общей информации и могут отличаться от реального внешнего вида деталей.

3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight

Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.

4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause dangerous or making noise

Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.


5) Do not use the chair as a step stool/ladder



Не вставайтe на кресло ногами.


6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool

Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.

CHAIR PARTS
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


	<p>Backrest x 1 <i>Спинка, 1 шт</i></p>
	<p>Seat x 1 <i>Сиденье, 1 шт</i></p>

**Armrest x 2***Подлокотники, 2 шт***Star base x 1***Крестовина, 1 шт***Casters x 5***Колёса, 5 шт***Gas lift x 1***Газлифт, 1 шт*




Butterfly mechanism x 1

Регулировочный механизм, 1 шт



Backrest mount x 1

Крепление спинки, 1 шт






Headrest x 1

Шейная подушка, 1 шт



Lumbar pillow x 1

Поясничная подушка, 1 шт

	Part A - screw M6x20mm x 4 Деталь А - болт M6x20 мм, 4 шт
	Part B - screw M6x35mm x 3 Деталь В - болт M6x35 мм, 3 шт
	Part C - screw M8x30mm x 4 Деталь С - болт M8x30 мм, 4 шт
	Part D - hex wrench x 1 Деталь D - шестигранный ключ, 1 шт
	Part E - cap x 4 pcs Деталь Е - заглушка, 4 шт
	Part F - shim x 2 Деталь F - шайба, 2 шт
	Part O - shim x 1 Large black gasket for T-shaped back bar lower eye position Деталь О - шайба, 1 шт


Please check and ensure the following parts are in the package. If any parts are missing or not included, please call the local distributor for assistance.

Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов.
Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект,
обратитесь по месту покупки.

HOW TO ASSEMBLE ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Push and twist the casters into the star base.

1. Вставьте колеса в крестовину до щелчка.




2. Place the gas lift into the star base

2. Вставьте в крестовину газлифт.




3. Fasten the butterfly mechanism over the seat. Use the screws A and hex wrench D.

3. Закрепите регулировочный механизм на нижней стороне сиденья болтами А. Используйте ключ D.




4. Place the seat on the gas lift

4. Наденьте сиденье отверстием регулировочного механизма на газлифт.


**5. Fix the T-shaped backrest mount on top using two B bolts with F washers. Then screw the B bolt with washer O into the lower hole.**

5. Закрепите сверху Т-образное крепление спинки двумя болтами В с шайбами F, а в нижнее отверстие закрутите болт В с шайбой О.




6. Insert the backrest mount into the hole in the butterfly mechanism and secure it by turning the handle J

6. Вставьте крепление спинки в отверстие регулировочного механизма и закрепите его, вращая ручку J



7. Fasten the armrests with screws C. Close the screw holes with caps E.

7. Закрепите подлокотники болтами С. Закройте отверстия болтов заглушками Е.



8. Secure the pillows with rubber bands

8. Закрепите подушки резинками



HOW TO USE

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Press the handle A to change the seat height. Press the handle B to change the angle of the backrest.

Нажмите на ручку А чтобы изменить высоту сиденья. Нажмите на ручку В чтобы изменить угол наклона спинки.



WARRANTY SERVICE IS NOT EFFECTED IN THE FOLLOWING SITUATIONS:

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%. (except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантитного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантитных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

Manufacturer / Producent / Výrobce / Výrobca / Valmistaja / Tillverkare / Producător / Hersteller:
Anji Jifang Furniture Co., Ltd. Address: 4th Floor, Bada Logistics Building, Logistics Park, Sunshine
Industrial Zone, Dipu Town, Anji County, Zhejiang Province, China. Made in China.
IMPORTER in EU / Importer / Dovozce / Dovozca / Maahantuuoja / Importör / Importatorul /
Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Изготовитель: Анжи Джифанг Фенича Ко., Лтд. Адрес: 4 Флор, Бада Лоджистикс Билдинг,
Лоджистикс Парк, Саншайн Индастриал Зон, Дипу Таун, Анжи Каунти, Чжэдзианг Провинс,
Китай. Сделано в Китае.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2,
помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических
характеристик и внешнего вида товара. При наличии механических повреждений претензии
по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Срок службы 3 года. Срок годности: 5 лет.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении, при температуре от -5 до +40 °C
и относительной влажности воздуха не более 60%.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

Виробник: Анці Цзифанг Феніче Ко., Лтд. Адреса: 4 флот, Бада Лоджистікс Білдінг,
Лоджистікс парк, Саншайн Індастріал зон, Діпу Таун, Анці Каунті, Чжецзянг Провінс.
Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи"»,
адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 40 літера А.

Гарантійний термін: 6 місяців. Термін придатності 5 років. Зберігати в інтервалі температур
від -5 до +40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 60%.

www.defender-global.com

