

Модели: Ultra, Ultra Swift, Optimus, Ultra Rapido

Инструкция по эксплуатации

Спецификация:

Назначение: устройство для чтения карт памяти различного формата.

Типы читаемых карт памяти, а также расположение разъемов на устройстве указаны на упаковке, а также на схеме, напечатанной на самом картридере. Нет необходимости устанавливать драйвер, питание по шине USB.

Использование

1. Для работы подключите кабель, входящий в комплектацию, разъемом Mini-USB к устройству, разъемом USB A в компьютер.
2. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
3. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Внимание!

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его.

Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Універсальний картридер

Моделі: Ultra, Ultra Swift, Optimus, Ultra Rapido

Інструкція з експлуатації

Специфікація:

Призначення: пристрій для читання карт пам'яті різного формату.

Типи карт пам'яті, що читаються, а також розташування роз'ємів на пристрої вказані на упаковці, а також на схемі, надрукованій на самому картридері.

Немає необхідності встановлювати драйвер, живлення по шині USB.

Використання

1. Для роботи підключіть кабель, що входить в комплектцію, роз'ємом Mini-USB до пристрою, роз'ємом USB A в комп'ютер.
2. Пристрій призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих зонах без впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
3. Спеціальні умови зберігання, транспортування та реалізації не передбачені.

Увага!

Не застосовувати виріб в промислових, медичних або виробничих цілях.

Не допускати попадання вологи на виріб і всередину його.

Не піддавати виріб механічним навантаженням, здатним привести до механічних пошкоджень товару.

Не застосовувати при помітних пошкодженнях виробу. Не користуватися свідомо несправним пристроєм.

